

# База Weaver W-W (Weaver-Weaver)

База Weaver W-W предназначена для создания посадочного места «Weaver» на оружии, имеющем посадочные элементы «Weaver», но не обеспечивающие по каким-либо причинам установку прицела или иного оборудования на оружие.

База имеет возможность перестановки стоек с шагом 10 мм для установки на оружие и смещения базы по направлению.

## Комплектность

1. База Weaver W-W - 1 шт.
2. Ключ шестигранник 2.5 - 1 шт.

## Технические характеристики

Высота от «Weaver» на оружии до базы Weaver, мм	14
Длина базы, мм	135
Шаг установки стоек, мм	10
Масса, г	170