


Ключ для отделения и постановки прицельной планки АК

Ключ для отделения и постановки прицельной планки АК предназначен для отделения и постановки прицельной планки АК при проведении ремонтных работ.

Конструктивно ключ выполнен двухсторонним для автоматов АК-47, АКМ, АК-74, АК "сотой серии", пулеметов РПК, РПК-74 (с маркировкой "АК, РПК") и автоматов АК "двухсотой серии" (с маркировкой "АК-2000") (см. рисунок).



Для снятия (постановки) прицельной планки необходимо:

- произвести неполную разборку оружия;
- вставить ключ головкой 1, соответствующей оружию, под крепление газоотводной трубки и повернуть прицельную планку так, чтобы основание целика совместилось с одним из зацепов 2 ключа;
- надавить на ключ так, чтобы выступы прицельной планки совместились с прорезями ствольной коробки;
- приложив усилие к планке в соответствующем направлении, снять прицельную планку с основания ствольной коробки.

Операцию установки проводить в обратном порядке